



Accessoires

Numéro d'article	titel_artikel_kopftext	Description du produit	Pouce	L1 (mm)
MO-P-10	Goupille de sécurité, s/plats 4 - 14, s/plats 1/4" - 3/8"	1/4 pouce	1/4	10.0
MO-P-16	Goupille de sécurité, s/plats 6 - 19, s/plats 1/4" - 1/2"	3/8 pouce	3/8	16.0
MO-P-20	Goupille de sécurité, s/plats 21 - 24, s/plats 3/8" - 1/2" s/plats 10 - 14	3/8 pouce 1/2 pouce	3/8 & 1/2	20.0
MO-P-25	Goupille de sécurité, s/plats 15 - 30, s/plats 1/2" - 3/4"	1/2 pouce	1/2	25.0
MO-P-34	Goupille de sécurité, s/plats 16 - 65, s/plats 1/2" - 1" s/plats 32 - 36	3/4 pouce 1/2 pouce	3/4 & 1/2	34.0
MO-P-30	Goupille de sécurité, s/plats 14 - 36, s/plats 1/2" - 3/4"	5/8 pouce	5/8	30.0
MO-P-45	Goupille de sécurité, s/plats 19 - 52, s/plats 3/4" - 1"	1 pouce	1	45.0
MO-P-54	Goupille de sécurité, s/plats 50 - 70, s/plats 1 1/4" - 1 1/2" s/plats 1"	1 pouce 1 1/4 pouce	1 & 1 1/4	54.0
MO-P-65	Goupille de sécurité, s/plats 75 - 100 s/plats 1 1/2"	1 pouce 1 1/2 pouce	1 & 1 1/2	65.0
MO-P-74	Goupille de sécurité, s/plats 35 - 90, s/plats 1" - 1 1/2"	1 1/2 pouce	1 1/2	74.0
MO-P-90	Goupille de sécurité, s/plats 95 - 155, s/plats 2 1/2"	1 1/2 pouce	1 1/2	90.0
MO-P-125	Goupille de sécurité, s/plats 60 - 115, s/plats 1 1/2" - 2 1/2"	2 1/2 pouce	2 1/2	125.0
MO-P-145	Goupille de sécurité, s/plats 120 - 255	2 1/2 pouce	2 1/2	145.0
MO-P-175	Goupille de sécurité, s/plats 105 - 175	3 1/2 pouce	3 1/2	175.0
MO-P-210	Goupille de sécurité, s/plats 180 - 255	3 1/2 pouce	3 1/2	210.0
MO-R-9	Joint torique, s/plats 4 - 14, s/plats 1/4" - 3/8"	1/4 pouce	1/4	
MO-R-16	Joint torique, s/plats 6 - 12, s/plats 1/4" - 1/2"	3/8 pouce	3/8	
MO-R-19	Joint torique, s/plats 13 - 19 s/plat 10 - 14, s/plats 3/8"	3/8 pouce 1/2 pouce	3/8 & 1/2	
MO-R-24	Joint torique, s/plats 21 - 24 s/plats 15 - 30 , s/plats 1/2" - 3/4"	3/8 pouce 1/2 pouce	3/8 & 1/2	
MO-R-28	Joint torique, s/plats 14 - 36, s/plats 1/2" - 3/4"	5/8 pouce	5/8	
MO-R-36	Joint torique, s/plats 16 - 36 , s/plats 1/2" - 1" s/plats 32 - 36	3/4 pouce 1/2 pouce	3/4 & 1/2	
MO-R-45	Joint torique, s/plats 19 - 52, s/plats 3/4" - 1"	1 pouce	1	
MO-R-54	Joint torique, s/plats 55 - 70 , s/plats 1 1/4" - 1 1/2" s/plats 1"	1 pouce 1 1/4 pouce	1 & 1 1/4	
MO-R-68	Joint torique, s/plats 75 - 100 s/plats 1/2"	1 pouce 1 1/4 pouce	1 & 1 1/4	
MO-R-75	Joint torique, s/plats 35 - 90 , s/plats 1" - 1 1/2"	1 1/2 pouce	1 1/2	
MO-R-90	Joint torique, s/plats 95 - 155, s/plats 2 1/2"	1 1/2 pouce	1 1/2	
MO-R-125	Joint torique, s/plats 60 - 115, s/plats 1 1/2" - 2 1/2"	2 1/2 pouce	2 1/2	
MO-R-148	Joint torique, s/plats 120 - 215	2 1/2 pouce	2 1/2	
MO-R-185	Joint torique, s/plats 105 - 175	3 1/2 pouce	3 1/2	
MO-R-220	Joint torique, s/plats 180 - 255	3 1/2 pouce	3 1/2	