

# Accessori utensili GLW

| Codice articolo | Descrizione del prodotto | Sezione cavo (mm2) |
|---|---|---|
| TF-65 | Unità di alimentazione per il PC-65 | |
| GLW-004575 | Può essere usato per l'EC-65 e il PC-65 | 6 - 10 |
| GLW-004577 | Può essere usato per l'EC-65 e il PC-65 | 0.5 - 6 |
| GLW-004579 | Usable for the EC-65 and PC-65 | 16 |
| GLW-004996 | Usable for the EC-65 and PC-65 | 0.1 - 4 |
| GLW-004997 | Usable for the EC-65 and PC-65 | 0.1 - 1.5 |
| GLW-005016 | Usable for the EC-65 and PC-65 | 0.5 - 6 |
| GLW-005109 | Usable for the EC-65 and PC-65 | 0.14 - 6 / 2 x 0.5 - 2.5 |
| GLW-005471 | Usable for the EC-65 and PC-65 | 0.5 - 6 |
| GLW-005472 | Usable for the EC-65 and PC-65 | 0.5 - 6 |
| GLW-005483 | Usable for the EC-65 and PC-65 | 35 - 50 |
| GLW-005485 | Usable for the EC-65 and PC-65 | 10 - 25 |
| GLW-006206 | Usable for the EC-65 and PC-65 | 0.14 - 2.5 |
| GLW-006374 | Usable for the EC-65 and PC-65 | 1.5 - 2.5 |
| GLW-006381 | Usable for the EC-65 and PC-65 | 1 - 2.5 |
| GLW-006613 | Usable for the EC-65 and PC-65 | 0.5 - 10 |
| GLW-006614 | Usable for the EC-65 and PC-65 | 0.5 - 6 |
| GLW-006754 | Usable for the EC-65 and PC-65 | 0.14 - 4 |
| GLW-006756 | Usable for the EC-65 and PC-65 | 4 - 10 |
| GLW-006760 | Usable for the EC-65 and PC-65 | 0.1 - 1.5 |
| GLW-006761 | Usable for the EC-65 and PC-65 | 0.1 - 1.5 |
| GLW-006762 | Usable for the EC-65 and PC-65 | 0.5 - 0.75 |
| GLW-006763 | Usable for the EC-65 and PC-65 | 2 X 4 - 10 |
| GLW-006764 | Usable for the EC-65 and PC-65 | 0.5 - 6 |
| GLW-006765 | Usable for the EC-65 and PC-65 | 4 - 10 |
| GLW-006766 | Usable for the EC-65 and PC-65 | 4 - 10 |
| GLW-006768 | Usable for the EC-65 and PC-65 | 4 - 10 |
| GLW-006874 | Può essere usato per l'EC-65 e il PC-65 | 2.5 - 6 |
| GLW-007100 | Può essere usato per l'EC-65 e il PC-65 | 10 - 25 |
| GLW-007808 | Può essere usato per l'EC-65 e il PC-65 | 1.5 - 2.5 |
| GLW-008074 | Può essere usato per l'EC-65 e il PC-65 | 0.5 - 1.5 |
| GLW-008077 | Può essere usato per l'EC-65 e il PC-65 | 10 |
| GLW-010121 | Può essere usato per l'EC-65 e il PC-65 | 0.14 - 6 |
| GLW-009019 | Può essere usato per l'EC-65 e il PC-65 | 0.3 - 2 |
| GLW-009202 | Può essere usato per l'EC-65 e il PC-65 | 0.5 - 6 |
| GLW-010625 | Può essere usato per l'EC-65 e il PC-65 | 0.25 - 1.5 |
| GLW-010904 | Può essere usato per l'EC-65 e il PC-65 | 1.5 - 2.5 |
| GLW-010905 | Può essere usato per l'EC-65 e il PC-65 | 4 - 6 |
| GLW-006769 | EC LOC01 per R0560 | |
| GLW-006770 | EC LOC02 per R0115 / R0115E / R0560 | |
| GLW-006771 | EC LOC03 per R0115 / R0115E / R0560 lunghezza d'innesto 5mm | |

| Codice articolo | Descrizione del prodotto | Sezione cavo (mm2) |
|---|---|---|
| GLW-006772 | EC LOC04 per R0115 / R0115E / R0560 lunghezza d'innesto 6mm | |
| GLW-006773 | EC LOC05 per R0560 lunghezza d'innesto 8mm | |
| GLW-006774 | EC LOC06 per R0560 lunghezza d'innesto 16mm | |
| GLW-006778 | EC LOC28L per I0560 / I0560AS / I0560TC | |
| GLW-006780 | EC LOC48L per I0560 / I0560AS / I0560TC | |
| GLW-006782 | EC LOC63L per I0560 / I0560AS / I0560TC | |
| GLW-006786 | EC LOC100LL per I0560 / I0560ASL | |
| GLW-010539 | Può essere usato con il TF-65 e il PC-65 | |
| GLW-010540 | Può essere usato con il TF-65 e il PC-65 | |
| GLW-010541 | Può essere usato con il TF-65 e il PC-65 | |
| GLW-010744 | Può essere usato con il TF-65 e il PC-65 | |
| GLW-010814 | Può essere usato con il TF-65 e il PC-65 | |
| GLW-010816 | Può essere usato con il TF-65 e il PC-65 | |
| GLW-006645 | Per MC-40L-1 / capicorda isolati 2.5mm² | |
| GLW-006646 | Per MC-40L-1 / capicorda isolati 0.25-0.34mm² | |
| GLW-006650 | Per MC-40L-1 / capicorda isolati 4mm² | |
| GLW-008202 | Portamaniche MC 40-1 per capicorda con isolamento spesso | |
| GLW-006630 | Per MC-40L / capicorda isolati 4mm² | |
| GLW-006813 | Per MC-40L / capicorda isolati 6mm² | |
| GLW-006814 | Per MC-40L / capicorda isolati 10mm² | |