




Torx



Numéro d'article	titel_artikel_kopftext	Description du produit	SW1	Pouce	L1 (mm)
MO-0-E4	Douille à chocs, 6 pans torx, s/plats E4	1/4 pouce	E4	1/4	25
MO-0-E5	Douille à chocs, 6 pans torx, s/plats E5	1/4 pouce	E5	1/4	25
MO-0-E6	Douille à chocs, 6 pans torx, s/plats E6	1/4 pouce	E6	1/4	25
MO-0-E7	Douille à chocs, 6 pans torx, s/plats E7	1/4 pouce	E7	1/4	25
MO-0-E8	Douille à chocs, 6 pans torx, s/plats E8	1/4 pouce	E8	1/4	25
MO-0-E10	Douille à chocs, 6 pans torx, s/plats E10	1/4 pouce	E10	1/4	25
MO-1-E6	Douille à chocs, 6 pans torx, s/plats E6	3/8 pouce	E6	3/8	34
MO-1-E7	Douille à chocs, 6 pans torx, s/plats E7	3/8 pouce	E7	3/8	34
MO-1-E8	Douille à chocs, 6 pans torx, s/plats E8	3/8 pouce	E8	3/8	34
MO-1-E10	Douille à chocs, 6 pans torx, s/plats E10	3/8 pouce	E10	3/8	34
MO-1-E12	Douille à chocs, 6 pans torx, s/plats E12	3/8 pouce	E12	3/8	34
MO-1-E14	Douille à chocs, 6 pans torx, s/plats E14	3/8 pouce	E14	3/8	34
MO-1-E16	Douille à chocs, 6 pans torx, s/plats E16	3/8 pouce	E16	3/8	34
MO-4-E10	Douille à chocs, 6 pans torx, s/plats E10	1/2 pouce	E10	1/2	38
MO-4-E12	Douille à chocs, 6 pans torx, s/plats E12	1/2 pouce	E12	1/2	38
MO-4-E14	Douille à chocs, 6 pans torx, s/plats E14	1/2 pouce	E14	1/2	38
MO-4-E16	Douille à chocs, 6 pans torx, s/plats E16	1/2 pouce	E16	1/2	38
MO-4-E18	Douille à chocs, 6 pans torx, s/plats E18	1/2 pouce	E18	1/2	38
MO-4-E20	Douille à chocs, 6 pans torx, s/plats E20	1/2 pouce	E20	1/2	38
MO-4-E24	Douille à chocs, 6 pans torx, s/plats E24	1/2 pouce	E24	1/2	45
MO-2-E14	Douille à chocs, 6 pans torx, s/plats E14	3/4 pouce	E14	3/4	50
MO-2-E16	Douille à chocs, 6 pans torx, s/plats E16	3/4 pouce	E16	3/4	50
MO-2-E18	Douille à chocs, 6 pans torx, s/plats E18	3/4 pouce	E18	3/4	50
MO-2-E20	Douille à chocs, 6 pans torx, s/plats E20	3/4 pouce	E20	3/4	50
MO-2-E24	Douille à chocs, 6 pans torx, s/plats E24	3/4 pouce	E24	3/4	54